

Instrukcja rozkładania namiotu białego, ekspresowego

Pamiętaj by przestrzeń na której rozkładasz namiot była sucha i płaska. Jeśli jesteś uważny/a i bardzo zdeterminowany/a jesteś w stanie rozłożyć go sam/a. Doradzamy jednak żeby ktoś Ci pomógł.

Proponujemy przemyśleć obciążenie namiotu – będzie się przesuwiał podczas silniejszego podmuchu wiatru.

Przy składaniu namiotu pamiętaj żeby złożyć go tak aby następna osoba nie miała problemu z jego rozłożeniem. Namiot musi być suchy i czysty!

1. Wyjmij wszystkie elementy z opakowania. Rurki, które stworzą stelaż posegreguj według numeru (jest wydrukowany na każdej rurce).
2. Zacznijmy od złożenia sufitu. W szczyt (element z płaskim, poczwórnym wejściem) wchodzi rurki nr 4 (na klik), a w nie rurki nr 5 (jako przedłużenie).



3. Złóżmy teraz ramkę. W kant (element z wystającym, poczwórnym wejściem) wchodzi na górze rurka nr 5 (ta z sufitu) oraz po bokach rurki nr 1 (na klik). Przedłużeniem jest rurka nr 2.
4. Nałóż materiał na stelaż. Dopasuj go odpowiednio.

5. Na koniec montujemy nogi. W kant wchodzi rurka nr 7, a w nią rurka nr 6 (jako przedłużenie).



6. Zwiąż sznureczki oraz zaczeć haczyki do nóg, tak aby materiał był napięty i zamontuj ścianki boczne.

